

GWARANCJA

Niniejsza instrukcja jest równocześnie kartą gwarancyjną wilgotnościomierza

o nr fab.

wyprodukowanego dnia



WSKAŹNIK WILGOTNOŚCI TYTONIU WWT-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Zastosowanie

Przyrząd przeznaczony jest do szybkiego, orientacyjnego określenia wilgotności tytoniu.



2. Zasada działania

Wilgotnościomierz WWT-1 mierzy rezystancję badanego materiału. Charakterystyka rezystancyjna została dobrana doświadczalnie dla normalnych warunków pomiarowych i jest średnią dla najpopularniejszych odmian tytoniu.

3. Dane techniczne

Zakres pomiarowy	15% - 30%
Zasilanie	bateria 6F22, 9V
Długość elektrody	200 mm
Gabaryty	100 x 50 x 460 mm

Uwaga:

Zakres pomiarowy przyrządu wynosi 15% - 30%. Przy wilgotności poniżej 15% na wyświetlaczu pojawia się napis „LO”, a przy wilgotności powyżej 30% - napis „HI”.

1. Pomiar wilgotności

W celu dokonania pomiaru należy:

- wyjąć przyrząd i zdjąć kapturek ochronny,
- połączyć przewodem elektrodę z przyrządem,
- nastawić orientacyjną temperaturę tytoniu,
- wsunąć elektrodę w badany tytoń,
- nacisnąć przycisk zasilania,
- odczytać wynik,
- powtórzyć pomiar w co najmniej trzech losowo wybranych miejscach,
- za wynik przyjąć średnią z wyników dokonanych pomiarów.

2. Wymiana baterii i magazynowanie

Przyrząd wyposażony jest w układ kontroli napięcia zasilania. Po obniżeniu się napięcia poniżej dopuszczalnego, na ekranie wyświetlacza, z lewej strony, pojawia się napis „LO BAT”. Oznacza to, że bateria jest zużyta i należy ją wymienić na nową.

Wymiana baterii jest możliwa po odkręceniu wkrętu łączącego pokrywy obudowy i ostrożnym rozdzieleniu pokryw. Przyrząd przechowywać w pomieszczeniu suchym, w atmosferze chemicznie neutralnej.

3. Gwarancja i naprawa

Wilgotnościomierz WWT-1 objęty jest 12-miesięczną gwarancją. Producent wykonuje:

- naprawy gwarancyjne w terminie do 10 dni po otrzymaniu przyrządu,
- pozostałe naprawy w terminie do 14 dni po otrzymaniu przyrządu.

W oryginalnym opakowaniu przyrząd można przesłać pocztą.

4. Producent



TANEL Elektronika i Informatyka, Spółka jawna

44-100 Gliwice, ul. Kopernika 121

tel./fax 32 234-96-15, 32 238-16-15